蒙恬嘻哈筆V1.0A

使用手冊

蒙恬科技股份有限公司

PENPOWER TECHNOLOGY LTD.

產 品 特 色

蒙恬嘻哈筆是為MSN Messenger 專門研發的手寫輸入工具。即使不熟悉網絡，也可以使用嘻哈筆透過MSN Messenger與對方直接對話，傳達即時訊息。

- **一筆在手，隨意遊走**

  採用高品質WACOM數位繪圖板，用筆取代滑鼠，以自然的姿態，順從您的意志移動游標。

- **傳遞筆跡**

  在MSN Messenger中傳遞手寫筆跡，讓溝通更具樂趣，不會鍵盤輸入法也可以暢所欲言。

- **輕鬆塗鴉**

  提供在各類繪圖軟體及MSN Messenger中塗鴉的樂趣，一張圖勝過千言萬語，輕鬆展現創意。

- **蒙恬手寫辨識**

  具備蒙恬筆精準的手寫辨識核心，可隨心所欲書寫，溝通沒有問題。

- **充分發揮MSN Messenger的應用**

  在電子白板中，和親朋好友同時畫圖寫字，一起享受創作的樂趣。

系 統 需 求

* Pentium233MHz以上個人電腦 (建議使用500MHz)
* 64MB以上磁碟空間(建議使用128MB)
* Windows2000/XP作業系統
* 安裝MSN Messenger 6.1或以上版本
* 安裝最多需要50MB硬碟空間，需要15MB可用空間
* 256色VGA或更高解析度的圖形卡 (建議 SVGA)
* 最低800x600的螢幕解析度
* 您的電腦必須安裝 Microsoft® Internet Explorer 5.01 或以上版本(不一定要將其設定為您的預設瀏覽器)

安 裝

請確認您的電腦上已經安裝有MSN Messenger 6.1或以上版本。如果您還沒有安裝MSN Messenger，請至MSN網站(http://www.msn.com.tw)下載安裝。如果您使用的是6.1以下之版本，請到MSN網站升級版本。

在安裝嘻哈筆前請先結束MSN Messenger，並關閉與之相關的所有應用程式。

安裝嘻哈筆有兩步驟：

步驟一：安裝嘻哈筆硬體驅動程式

步驟二：安裝蒙恬嘻哈筆。

如果您是蒙恬筆V9.1以上版本的用戶，且使用的是WACOM手寫板，則您僅需要安裝蒙恬嘻哈筆軟體，請略過步驟一，直接參考步驟二：安裝蒙恬嘻哈筆。安裝完成後即可使用原有的蒙恬筆在MSN Messenger中進行手寫輸入。

注意：手寫板的型號請參考印在手寫板正面或背面的代碼。

步驟一：安裝嘻哈筆硬體驅動程式

1. 將手寫板硬體的USB接口插入電腦USB連接埠。

2. 將安裝光碟放入電腦的CD-ROM中，系統會自動執行安裝程式，請從安裝畫面選擇〔安裝嘻哈筆硬體驅動程式〕。

3. 嘻哈筆軟體只支援WACOM手寫板，如果您確定要安裝此手寫板，請按〔是〕接受其授權合約才能完成安裝。



注意：強烈建議您先要安裝手寫板的硬體驅動程式，再安裝蒙恬嘻哈筆軟體。

步驟二：安裝蒙恬嘻哈筆

1. 請選擇〔安裝蒙恬嘻哈筆〕。

2. 請選擇安裝語言，按〔確定〕繼續。



3. 按〔下一步〕開始安裝。



4. 請選擇您要安裝的目的地位置，按〔下一步〕繼續。

5. 按〔完成〕結束安裝。





注意：如果您尚未安裝嘻哈筆或蒙恬筆硬體驅動程式，系統會提醒您〔找不到嘻哈筆的手寫板，請確認是否正確安裝手寫板驅動程式〕。請參考步驟一先安裝手寫板驅動程式。

如果您尚未連結手寫板硬體，系統會提醒您〔找不到蒙恬嘻哈筆的手寫板，請確認手寫板是否正確連接於電腦USB連接埠〕，請將手寫板插入電腦USB連接埠，再按〔確定〕即可。

如果您的電腦尚未安裝MSN Messenger，系統會提醒您〔請先安裝MSN Messenger V6.1以上版本〕。

6. 安裝完成後，執行MSN Messenger，在MSN Messenger視窗會新增一個〔蒙恬嘻哈筆〕選項，說明您已經成功安裝蒙恬嘻哈筆，接下來您就可以使用嘻哈筆將圖文並茂的手寫真跡傳送給您的聯絡人了。

注意：如果MSN Messenger頁面，看不到〔蒙恬嘻哈筆〕選項，請確認您的嘻哈筆手寫板是否有正確連接到電腦。如果手寫板未連結好，系統會跳出〔找不到蒙恬嘻哈筆的手寫板〕畫面。請將手寫板連接到電腦USB連接埠，再按〔確定〕即可。



設定辨認模態

請執行MSN Messenger視窗上〔蒙恬嘻哈筆〕/〔設定〕，開啟嘻哈筆設定對話盒，請在〔開啟辨認模態〕項目下勾選您需要的辨認模態。〔香港字〕只有在繁體中文環境下，且〔中文辨認〕勾選時才可以勾選。





使用嘻哈筆

登入MSN Messenger後，雙擊您要傳送訊息的聯絡人，開啟與之對話頁面。在此對話頁面右下角有手寫/轉換/鍵盤輸入三種模式，您可以隨意切換任一模式。



手寫模式：您直接用手寫筆在輸入區域書寫筆跡，並將手寫筆跡傳送給對方。

轉換模式：用手寫筆書寫，但系統會將手寫筆跡轉換成文字再傳送給對方。

鍵盤輸入：即切換到鍵盤輸入方式。

本手冊將重點介紹前兩種輸入模式。

手寫模式

從筆跡下拉選單中選擇手寫使用的點數大小，從筆跡色彩下拉選單中選擇筆跡顏色，設定好之後即可開始用手寫筆在手寫板的輸入區域進行書寫，筆跡將顯示在對話頁面的編輯區。

要清除手寫筆跡請選擇橡皮擦，並可從橡皮擦下拉選單中選擇橡皮擦的大小，筆劃或全部清除。

輸入完畢後按〔傳送〕即可將所寫真跡直接傳送給對方。



如果您是在Windows XP環境下，則您還可以從〔執行〕/〔啟動白板〕邀請對方在同一塊白板上畫圖寫字，享受共同創作的樂趣。

轉換模式

按一下〔轉換〕按鈕，即可切換到轉換模式。

在轉換模式下，有一個文字辨識區域。在輸入區域手寫輸入筆跡後，嘻哈筆的文字辨識功能會將您的手寫筆跡辨識轉換成文字，顯示在文字辨識區域，您還可以透過字型設定功能設定轉換後的文字格式，在文字中插入表情符號。

輸入完畢後按〔傳送〕，即可將辨識後的文字訊息傳送給對方。



蒙恬嘻哈筆V1.0A使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2004年11月出版

電話：(886)3-572-2691　　傳真：(886)3-571-6243

網址：Http://www.penpower.net

技術支援：support@penpower.net

地址：新竹市光復路二段二巷47號7樓